

## Hinweise zur Einführen des Akku's in die Akkuhalterung



1. Akku möglichst mit beiden Händen vorsichtig von unten nach oben, dicht über den Gurthalterungen vorbei – in die Akkuhalterung einführen. (Den Akkugriff dazu etwas aufklappen.)
2. Achten Sie darauf, dass der Akku vorsichtig an den Kontakten vorbei eingesetzt wird!
3. Der Kontakte müssen satt in den Akku einrasten. Eventuell den Akku dazu sanft nach unten drücken. (Dies muss leicht funktionieren, bitte keine Gewalt anwenden!)
4. Befestigungsurte (Klettänder) fest anziehen. Tipp: mit aufgeklappten Akkugriff kann der Akku mit einem Drahtschloss gegen Diebstahl gesichert werden!
5. Akkugriff einklappen
6. Achten Sie bitte IMMER auf einen festen Sitz der Akkuhalterung, d.h. dass die 3 Fixierbänder und die unter dem Akku liegenden Schrauben fest sind. (Defekte Fixierbänder müssen ausgetauscht werden – Kabelbinder 8mm Breite)

**Wichtiger:** Bitte achten Sie vor Fahrtantritt immer darauf, dass die Akkuhalterung fest sitzt und der Akkus selbst fest mit der Akkuhalterung durch die zwei Haltebänder verbunden ist.

Des weiteren sorgen Sie beim Abstellen Ihres S-Pedelec's immer für einen sicheren Stand. Denn durch das Akkugewicht, kann beim Umfallen u.a. die Akkuhalterung und die Rahmenbefestigung beschädigt werden. - Solche Beschädigungen sind von der Garantie ausgeschlossen!

## Sicherungswechsel beim 48V/10Ah-Akku





## Sicherungswechsel beim 60V/13Ah-Akku (6x30mm / 30A)



## Empfehlung für Akku - Diebstahlschutz



Ein einfaches oder hochwertiges Seilschloss, welches man durch den Haltegriff des Akkus zieht und eventuell gleich das ganze Rad gleich mit anschließt.



Gibt es in verschiedenen Längen

